

Handhavandebeskrivning

Säkerhetsansvarig nivå 3,6

Galaxy SÄKERHETSSYSTEM **G3** – *Det enda som räknas!*



Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G3 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 3 (larmklass 2) Miljöklass II.

Systemet kan på ett enkelt sätt anslutas till SOS Alarm, eventuella frågor besök www.sosalarm.se eller ring 020-240700.

Levererad av

SAFETY *Line*

Dagligt handhavande av ert larmsystem.

Tillkoppling av larmsystemet (inställd på 30 sek utgångstid)

För tillkoppling av larmsystemet slå din kod och tryck [A],

larmsystemet kopplas nu till. I displayen visas utgångstiden--




gå ut och stäng dörren, efter 30 sekunder kopplas larmet till. Om entré dörren är programmerad till Sista ut termineras utgångstiden när dörren stängs och larmet kopplas på inom 2-3 sekunder.

Om displayen visar en öppen adress och pipet från manöverpanelen är tätare betyder det att en larmpunkt t.ex. en dörr är öppen eller att en rörelse detektor är påverkad.

Är det rörelsedetektorn i entrén som är påverkad kan ni fortsätta tillkopplingen som vanligt, är det däremot en dörr som är öppen avbryter ni tillkopplingen genom att trycka på [esc], tillkopplingen avbryts och ni kan gå och stänga den öppna dörren. När detta är åtgärdat kan ni göra ett nytt försök att koppla till larmet på samma sätt som tidigare.


Tillkoppling av larmsystemet med **GRUPPER**

Slå din kod och tryck [A], Displayen visar -----



Välj den eller de grupper som skall kopplas till, ex. Grupp 1.

Tryck på siffran för gruppen ex. 1, displayen visar nu-----
(Är det flera grupper som skall tillkopplas, tryck då ex. 1,2,3 osv.)



därefter trycker ni [ent], nu kopplas valda grupper till.

Tillkoppling med adresser som är öppna (Felaktiga)

För att slå på larmet med felaktiga adresser slå din kod och tryck på [B]

displayen visar nu:-----



Larmet kopplas nu till, antalet felaktiga adresser som kopplas bort visas i displayen, och tiden räknar ner som tidigare.

Avslag av larmsystemet

Avslag sker alltid på samma sätt, slå din kod och tryck [A]
larmet är nu avslaget.

Avslag av larmsystem med **GRUPPER**

Slå din kod och tryck [A], om ni öppnat en larmad dörr för att komma till manöverpanelen och den ex. är placerad i grupp 1

kommer displayen visa-----

På	A12345678
Grupper	APPPPPP

om fler grupper skall slås av slår ni siffran för gruppen (grupperna) och [ent].

Återställning av larmsystem vid utlöst larm.

Återställ systemet genom att slå din kod och [A], kontrollera vilken eller vilka detektorer som larmat genom att bläddra med [A] tryck därefter [esc] inom 2 minuter. Går längre tid än 2 minuter, måste systemet återställas av säkerhetsansvarigs kod.

OBS! för att kvittera en larmhändelse bläddrar ni till larmhändelsen, läser av händelsen och trycker på [esc]. Händelsen är nu kvitterad.

Programmering/kontroll

Nya koder eller ändring av koder

(använd "säk" koden förinställd till 12345)

För att programmera en ny kod, slå din kod, tryck därefter [ent], displayen visar nu

10=PÅSLAG
[ent] = Välja

Slå [42], displayen visar-----
42=KODER
[ent] = Välja

tryck [ent], displayen visar nu-----
[ent] = Välja
1=Anv.Koder

tryck [ent], displayen visar nu-----
248 "SÄK" ■
N3.6* □

bläddra med [A] framåt till den kodposition som skall ändras eller läggas till. Fylld fyrkant uppe till höger betyder att det finns en kod på denna position.

Om ni väljer att programmera om kod nummer 001 ser det ut enligt nedan.

Tryck [ent], på den position som skall programmeras
displayen visar nu-----
[ent] = Välja
1=Kod Siffror

tryck [ent] displayen visar -----
001 Kod
> _

(Om ni vill radera en kod tryck [*])

slå därefter in en ny kod t.ex [3535], -----
001 Kod
> 3535_

tryck därefter [ent], skall inga fler koder programmeras tryck [esc] 5 ggr för att komma tillbaka till normal läge.

Kontroll av händelser

Slå din kod och tryck [ent], vänta tills displayen visar-----
10=PÅSLAG
[ent] = Välja

tryck 22, displayen visar-----
22=VISA HÄND.REG
[ent] = Välja

tryck [ent], bläddra framåt i händelseloggen med [A] och bakåt med [B] och läs av loggen. Gå tillbaka till normal meny genom att trycka på [esc] 3 ggr.

Gångtest av larpunkter

Slå din kod och tryck [ent], vänta tills displayen visar-----

10=PÅSLAG
[ent] = Välja

tryck 31, displayen visar-----

31=GÅNGTEST
[ent] = Välja

och [ent] displayen visar nu-----

1=TESTA ALLA ADR
2=VÄLJ ADRESSER

Test av alla adresser

Vill du testa alla adresser, tryck [1], testen startar och manöverpanelen kommer att ge en ljudsignal varje gång ni rör er framför en detektor eller öppnar en dörr som är larmad. Avbryt testen genom att trycka [esc], återgå till normal meny genom att trycka [esc] 2 ggr.

Test av utvalda adresser.

Slå din kod och tryck [ent], vänta tills displayen visar-----

10=PÅSLAG
[ent] = Välja

tryck [31] och [ent], displayen visar nu-----

1=TESTA ALLA ADR
2=VÄLJ ADRESSER

tryck [2], displayen visar-----

1001 Sista Ut
#=TEST ENT=START

första adressen visas nu i displayen, bläddra framåt med [A] från 1001,1002 osv.

välj adress genom att trycka [#], i displayen står det nu-----

1001 Sista Ut
TEST ENT=START

fortsätt att markera alla de adresser som skall testas, tryck därefter [ent], adresser är nu i test och ni testar adresserna genom att röra er framför rörelsedetektorer eller öppna larmade dörrar. Manöverpanelen kommer att ge ifrån sig ett dubbel pip när en detektor påverkas. Tryck [#] och blädda med [A] för att kontrollera vilka adresser som har testats. Avsluta genom att trycka [esc] 3 ggr.

Test av sirener

Slå din kod och tryck [ent], vänta tills displayen visar-----

10=PÅSLAG
[ent] = Välja

tryck [32], displayen visar-----

32=UTGÅNGAR
[ent] = Välja

och [ent], displayen visar-----

[ent] = Välja
1=Siren

tryck [ent]. För att testa sirenerna tryck [ent] en gång till, sirenerna skall nu ljuda. Stäng av sirenerna genom att trycka [ent], gå ur testen genom att trycka [esc] 4 ggr.

Programmering av ny tid

Tid och datum

För att programmera ny tid, slå din kod och tryck [ent].

Displayen visar-----

```
10=PÅSLAG
[ent] = Välja
```

tryck [41] och [ent], displayen visar nu -----

```
41=TID OCH DATUM
[ent] = Välja
```

tryck [ent] displayen visar nu-----

```
08:30 10/11/2006
A=TID B=DATUM
```

Välj [A] för eller [B] för datum.

Välj t.ex [A] för tid, displayen visar nu-----

```
ANGE NY TID
--:--      TIM:MIN
```

Programmera ny tid genom att slå in siffrorna för timmar och minuter.

Välj [B] för att programmera in nytt datum, displayen visar----

```
ANGE NY DATUM
--/--/--DA/MÅ/ÅR
```

Slå siffrorna för ny datum t.ex. [10] för dag [11] för månad och [06] för år. Displayen kommer för ett kort ögonblick visa vilken veckodag det är, därefter går den tillbaka

och visar-----

```
08:30 10/11/2006
A=TID B=DATUM
```

Gå tillbaka till normal meny genom att trycka på [esc] 3 ggr.

Koder i systemet.

Siffrorna 0-9 används för att skapa användarkoder. Längden på koden bestäms av det antal kodpositioner/användare som är inprogrammerade i systemet. Det finns inga otillåtna koder. Detta är enligt EN 50131.

4 siffror	1-10 användare
5 siffror	10-100 användare
6 siffror	100-1000 användare

Automatisk uteslutning av adresser

Efter 3 st aktiveringar av en adress utesluts den automatiskt när siréntiden är slut.

Fel kod

Manöverpanelen låser sig i 2 min om fel kod slås in mer än 10 gånger i rad. Efter 2 min kan ett nytt försök göras, slår man fel kod låser sig manöverpanelen i ytterligare 2 min. Efter 10 försök kommer larm att utlösas.

Indikeringar:

- Om lampan på manöverpanelen blinkar betyder att 230 VAC saknas eller att det är batteri/säkringsfel.

Tillbehör

172-16	Manöverpanel MK7
171-96	Smart Power RIO
171-98	Adressenhet RIO

AUX 1	S1 Amp
AUX 2	S1 Amp
BELL	S1 Amp
BATT	S1,6 Amp

Drift instruktioner

Tack för att ni har valt Galaxy säkerhetssystem, ett av marknadens bästa system.

Ni kommer som ägare till systemet få den trygghet som systemet erbjuder under många år.

Ni bör dock följa vissa instruktioner se nedan.

- Provlarm regelbundet för att säkerställa överföringen till alarmeringscentralen.
- Kontroll av larmpunkter såsom larmade dörrar, volymkydd mm. Bör göras minst 1 ggr per år.
- Batterikontroll 1 gång per år. Normalt är livslängden på ett batteri mellan 3-5 år, tiden kan variera beroende på vilken miljö (temperatur) batteriet är monterat.

Dessa åtgärder kan ni göra själva eller via en utbildad servicetekniker.

En säkerhetsanläggning behöver som allt annat servas med jämna mellanrum, ni kan därför med fördel teckna ett service avtal med en säkerhetsinstallatör som då kommer en eller 2 gånger per år för att utföra service och underhåll av er säkerhetsinstallation.

En välskött säkerhetsinstallation kommer att ge er säkerhet och trygghet under många år till lägre kostnader.

Support och frågor på systemet

Är er larmanläggning registrerad hos Safety Line Security AB kan frågor även besvaras under dagtid på telefon: 031-652285

För att registrera er larmanläggning hos Safety Line AB skicka in uppgifter här nedan till:

Safety Line Security AB
Tillgängligheten 3
417 01 Göteborg