

Handhavandebeskrivning

Användare

Galaxy SÄKERHETSSYSTEM **G2** – *Det enda som räknas!*



Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC:s krav på larmsystem och godkänt enligt Svensk Standard.

Systemet kan på ett enkelt sätt anslutas till SOS Alarm, eventuella frågor besök www.sosalarm.se eller ring 020-240700.

Levererad av

SAFETY *Line*

Dagligt handhavande av ert larmsystem.

Tillkoppling av larmsystemet (inställd på 30 sek utgångstid)

För tillkoppling av larmsystemet slå din kod och tryck [A],

larmsystemet kopplas nu till. I displayen visas utgångstiden--



gå ut och stäng dörren, efter 30 sekunder kopplas larmet till.

Om displayen visar en öppen adress och pipet från manöverpanelen är tätare betyder det att en larmpunkt t.ex. en dörr är öppen eller att en rörelse detektor är påverkad.

Är det rörelsedetektorn i entrén som är påverkad kan ni fortsätta tillkopplingen som vanligt, är det däremot en dörr som är öppen avbryter ni tillkopplingen genom att trycka på [esc], tillkopplingen avbryts och ni kan gå och stänga den öppna dörren. När detta är åtgärdat kan ni göra ett nytt försök att koppla till larmet på samma sätt som tidigare.

Natttillkoppling (tillkoppling av larmet på alla dörrar)

För att slå på larmet på alla dörrar (nattdetektorer) slå din kod och tryck på [B]

displayen visar nu:-----



Tryck [2] nu påbörjas nattpåslaget och tiden räknar ner och

displayen visar-----



Vid nattpåslag är manöverpanelen tyst för att inte störa någon inne i huset eller någon granne.

VIKTIGT

Kom ihåg att stänga av larmet innan ni går ut genom dörren när larmet är nattkopplat.

Avslag av larmsystemet

Avslag sker alltid på samma sätt, slå din kod och tryck [A] larmet blir nu avslaget.

Återställning av larmsystem vid utlöst larm.

Återställ systemet genom att slå din kod och [ent], kontrollera vilken eller vilka detektorer som larmat genom att bläddra med [A] tryck därefter [esc] inom 2 minuter. Går längre tid än 2 minuter, måste systemet återställas av säkerhetsansvarigs kod.

Programmering/kontroll

Nya koder eller ändring av koder (använd "sök" koden förinställd till 1234)

För att programmera en ny kod, slå din kod, tryck därefter [ent], displayen visar nu att larmet är avslaget, -----

Status Avslaget

efter några sekunder kommer texten -----

10=PÅSLAG
[ent] = Välja

Slå [42], displayen visar-----

42=KODER
[ent] = Välja

tryck [ent], displayen visar nu-----

[ent] = Välja
1=Anv.Koder

tryck [ent], nu visas användarkod nummer 1-----

01 Anv 1
Nivå 1

bläddra med [A] framåt till den kodposition som skall ändras eller läggas till. Fylld fyrkant nere till höger betyder att det finns en kod på denna position. Tryck [ent],

på den position som skall programmeras displayen visar nu--

[ent] = Välja
1=Kod

tryck [ent] displayen visar -----

01 Kod
> _

(raderna kod genom att trycka [*])

slå därefter in en ny kod t.ex [3535], -----

01 Kod
> 3535_

tryck därefter [ent], skall inga fler koder programmeras tryck [esc] 5 ggr för att komma tillbaka till normal läge.

Kontroll av händelser

Slå din kod och tryck [ent], vänta tills displayen visar-----

10=PÅSLAG
[ent] = Välja

tryck 22, displayen visar-----

22=VISA HÄND.REG
[ent] = Välja

tryck [ent], bläddra framåt i händelseloggen med [A] och bakåt med [B] och läs av loggen. Gå tillbaka till normal meny genom att trycka på [esc] 3 ggr.

Gångtest av larpunkter

Slå din kod och tryck [ent], vänta tills displayen visar-----

10=PÅSLAG [ent] = Välja

tryck 31, displayen visar-----

31=GÅNGTEST [ent] = Välja

och [ent] displayen visar nu-----

1=TESTA ALLA ADR 2=VÄLJ ADRESSER

Test av alla adresser

Vill du testa alla adresser, tryck [1], testen startar och manöverpanelen kommer att ge en ljudsignal varje gång ni rör er framför en detektor eller öppnar en dörr som är larmad. Avbryt testen genom att trycka [esc], återgå till normal meny genom att trycka [esc] 4 ggr.

Test av utvalda adresser.

Slå din kod och tryck [ent], vänta tills displayen visar-----

10=PÅSLAG [ent] = Välja

tryck [31] och [ent], displayen visar nu-----

1=TESTA ALLA ADR 2=VÄLJ ADRESSER

tryck [2], displayen visar-----

1001 Sista Ut #=TEST ENT=START
--

första adressen visas nu i displayen, bläddra framåt med [A] från 1001,1002 osv.

välj adress genom att trycka [#], i displayen står det nu-----

1001 Sista Ut TEST ENT=START

fortsätt att markera alla de adresser som skall testas, tryck därefter [ent], adresser är nu i test och ni testar adresserna genom att röra er framför rörelsedetektorer eller öppna larmade dörrar. Manöverpanelen kommer att ge ifrån sig ett dubbel pip när en detektor påverkas. Tryck [#] och blädda med [A] för att kontrollera vilka adresser som har testats. Avsluta genom att trycka [esc] 3 ggr.

Test av sirener

Slå din kod och tryck [ent], vänta tills displayen visar-----

10=PÅSLAG [ent] = Välja

tryck [32], displayen visar-----

32=UTGÅNGAR [ent] = Välja

och [ent], displayen visar-----

[ent] = Välja 1=Siren

tryck [ent] och [ent] igen. För att testa sirenerna tryck [ent] en gång till, sirenerna skall nu ljuda. Stäng av sirenerna genom att trycka [ent], gå ur testen genom att trycka [esc] 4 ggr.

Överföring av larmsignaler till mobiltelefon

Programmering av mobilnummer

För att programmera in nya eller byta telefonnummer till mottagare av SMS vid utlöst larm, gör följande:

Slå din kod och tryck [ent], vänta tills displayen visar-----

10=PÅSLAG
[ent] = Välja

tryck [44] och [ent], displayen visar nu -----

44=MOBIL NUMMER
[ent] = Välja

tryck [ent] displayen visar nu-----

[ent] = Välja
1=Ring 1

för att komma till telefonnummer 2 och 3, blädda med [A]. När du valt de nummer som skall programmeras tryck [ent] displayen visar nu-----

[ent] = Välja
1=Mobil Nummer

tryck [ent], slå in det nya telefonnummret och tryck [ent] displayen visar återigen
Tryck [esc] 1 gång, displayen visar nu-----

bläddar med [A] 1 gång displayen visar nu -----

[ent] = Välja
2=Ring 2

programmera mobilnummer 2 på samma sätt som ovan eller gå tillbaka till normal meny genom att trycka [esc] 3 ggr. För att programmera vilka larm- händelser som skall överföras skall ni göra enligt ovan, när ni kommer till

[1=MOBILNUMMER] bläddar ni med [A] till-----

[ent] = Välja
2=Meddelande Typ

och trycker [ent]. Ni kan välja mellan följande:

- [1=ENBART LARM]
- [2=LARM. PÅ & AV]
- [3=LARM & FEL]
- [4=ALLA HÄNDELSER]

Vi rekommendera att ni väljer meny [1=ENBART LARM] då varje SMS kostar minst 2 SEK. (gäller 2006-08-28). För att få mer information om SMS tjänster bör ni besöka www.genericmobile.se

Generic Mobile är det företag som förser er med denna tjänst, på hemsidan kan se vilka villkor som gäller för tjänsten och hur den fungerar.

Övrigt:

- Bläddra med [A] framåt och [B] bakåt. Med [ent] går ni in i en meny och med [esc] går ni tillbaka ett menysteg.
- Systemet bör testas regelbundet, testa utvalda larpunkter 1 ggr per halvår
- Batteriet bör bytas efter cirka 3 år (typ 12 Vdc 7 Ah blyack CT Leader eller liknande).
- Husdjurs immun rörelsedetektorer finns upp till 36 Kg typ Honeywell IS2535T.

Indikeringar:

- Om lampan på manöverpanelen blinkar betyder att 230 VAC saknas eller att det är batteri/säkringsfel.

Drift instruktioner

Tack för att ni har valt Galaxy säkerhetssystem, ett av marknadens bästa system.

Ni kommer som ägare till systemet få den trygghet som systemet erbjuder under många år.

Ni bör dock följa vissa instruktioner se nedan.

- Provlarm regelbundet för att säkerställa överföringen till Alarmeringscentralen.
- Kontroll av larmpunkter såsom larmade dörrar, volymkydd mm. Bör göras minst 1 ggr per år.
- Batterikontroll 1 gång per år. Normalt är livslängden på ett batteri mellan 3-5 år, tiden kan variera beroende på vilken miljö (temperatur) batteriet är monterat.

Dessa åtgärder kan ni göra själva eller via en utbildad servicetekniker.

En säkerhetsanläggning behöver som allt annat servas med jämna mellanrum, ni kan därför med fördel teckna ett service avtal med en säkerhetsinstallatör som då kommer en eller 2 gånger per år för att utföra service och underhåll av er säkerhetsinstallation.

En väl skött säkerhetsinstallation kommer att ge er säkerhet och trygghet under många år till lägre kostnader.

Support och frågor på systemet

Är er larmanläggning registrerad hos Safety Line Security AB kan frågor även besvaras på telefon: 031-652285

För att registrera er larmanläggning hos Safety Line AB skicka in uppgifter här nedan till:

Safety Line Security AB
Tillgängligheten 3
417 01 Göteborg

Jag har en Galaxy G2-20/G2-44 installerad

Namn: _____

Adress: _____

Post nummer och ort: _____

Telefonnummer: _____

E-post: _____

Koder i systemet.

Programmering av nya koder

Kod 1. _____ Namn _____

Kod 2. _____ Namn _____

Kod 3. _____ Namn _____

Kod 4. _____ Namn _____

Kod 5. _____ Namn _____

Kod 6. _____ Namn _____

Kod 7. _____ Namn _____

Kod 8. _____ Namn _____

Kod 9. _____ Namn _____

Kod 10. _____ Namn _____

Kod 11. _____ Namn _____

Kod 12. _____ Namn _____

Kod 13. _____ Namn _____

Kod 14. _____ Namn _____

Kod 15. _____ Namn _____

Kod 16. _____ Namn _____

Kod 17. _____ Namn _____

Kod 18. _____ Namn _____

Kod 19. _____ Namn _____

Kod 20. _____ Namn _____

Kod 21. _____ Namn _____

Kod 22. _____ Namn _____

Kod 23. _____ Namn SÄK (Säkerhetsansvarig) _____

Kod 24. _____ Namn SERVICE _____